

Sistema de Sensor de Presencia del Operador

Corta el paso de energía e interrumpe el desplazamiento del autoelevador si el operador no se encuentra sentado de la forma correcta. Se enciende una luz en el tablero y suena la alarma para informar al operador que el OPS va a ser activado. Una función avisa al operador si la palanca de selección de dirección no hay sido llevada a neutro.

El sistema utiliza un sensor instalado en el asiento del operador para detectar la presencia del operador. Si el operador no está en la posición normal de operación, se corta el paso de energía y se interrumpe el desplazamiento y las operaciones de manejo de carga.



Nota: el OPS no opera sobre los frenos. Siempre active el freno de estacionamiento antes de salir del montacargas.